

Kräuselfuss

Da seine Sohle auf dem Transporteur nicht eben aufliegt, transportiert der Kräuselfuss den Stoff ungleichmässig. Dadurch entsteht beim Nähen ein attraktiver Kräuseleffekt.

Artikelnummer: 502020 92 92

Anleitung

Maschine ausschalten. Nähfuss wie in der Bedienungsanleitung beschrieben anbringen.

Bei einigen Varianten kann es sein, dass der Nähfusshalter entfernt werden muss. Hierzu Maschine ausschalten, Schraube lösen und den Nähfusshalter entfernen. Kräuselfuss an der Nähfussstange anbringen und mit der Schraube befestigen.

Anwendungsbereich:

Kräuseln eines Stoffteils

Hinweis: Bei dünnen und leichten Stoffen können stärkere Kräuseleffekte erzielt werden.


Stichwahl: Geradstich

Stichlänge: >3

Transporteur: Angehoben

Fadenspannung: 4-max (entsprechend dem gewünschten Kräuseleffekt einstellen)

Der Grad der Kräuselung hängt von Stoffdicke, der Stichlänge und der Fadenspannung ab. Vorab eine Nähprobe



machen. Auf einer Stofflage nähen, den Stoff dabei gerade führen.