

# Bandeinfasser für nicht vorgefaltete Bänder


Der Bandeinfasser fertigt mit nicht vorgefaltetem Schrägband in einer Breite von 40 bis 50 mm praktische Kantenabschlüsse. Für den professionellen Look kann auch selbst geschnittenes Schrägband oder quer geschnittene Tricot-Streifen verwendet werden.

[Tipps für den Bandeinfasser für nicht vorgefaltete Bänder](#)

Artikelnummer: 502040 60 28

## Anleitung

1. Die Maschine für Coverstich einfädeln
2. Hinweis: Schrägband in einer Breite von 40 - 50 mm kann verwendet werden.
3. Für einfacheres Einlegen des Bandes in die Führung, das Band vorfalten und die Ecken des vorgefalteten Bandes zurückschneiden.
4. Das vorgefaltete Band in die Führung fädeln, die Pinzette erleichtert es das Band ganz einzuziehen.
5. Das Band ca. 50 mm unter und hinter den Fuss ziehen.
6. Nähfuss hochstellen und Bandeinfasserfuss anbringen.
7. Nähfuss senken und mit dem Band testnähen, sowie das Band mit ein paar Stichen fixieren
8. Den Stoff von der linken Seite zwischen die Bandführung schieben, bis die Stoffkante am gefalteten Schrägband anliegt.



9. Das Schrägband entlang der Stoffkante annähen.